



## SENSOR DE ÁREA (Serie BWPK)

### •Dimensiones




### •Soporte de montaje




#### ● Soporte A(BK-BWPW-ST) Opcional



#### ● Soporte B(BK-BWPK-L) Opcional



#### ● Soporte de Protección(BK-BWPK-P) Opcional



#### • Emisor / Receptor

