⊡Dimensiones

Unidad:mm

●PSA



●Soporte de Montaje (Tipo PSA)



●Fijación por soporte de montaje (Tipo PSA)

<Soporte A >



●Soporte-A



<Soporte B>





●PSB



●Tipo de conector



⊡Control del diagrama de Salida (PSA/PSB)

●Colector abierto Salida NPN



● Colector abierto Salida PNP



❖No hay protección contra corto circuito en la salida analógica. No conecte esta salida a la fuente de alimentación o carga capacitiva directamente.
❖Por favor, observe la impedancia de entrada al conectar el instrumento cuando use la salida analógica y verifique la caida de voltaje provocada por la resistencia de un cable largo.